

Сбрасыватели

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: gyr@nt-rt.ru || Сайт: <http://grizly.nt-rt.ru>

СБРАСЫВАТЕЛИ

1. СБРАСЫВАТЕЛЬ БРЕВЕН КОЛЬЦЕВОЙ модель СБК-65



Предназначен для сталкивания бревен с желоба бревнотаски. Сбрасыватель применяется в технологических комплексах по переработке древесины.

Сбрасыватель бревен предназначен для сброса круглых лесоматериалов (бревен) со стандартных бревнотасок. Сбрасыватель бревен состоит из рамы, на которой смонтирован привод и приводной вал с тремя толкателями. Привод состоит из электродвигателя, редуктора и упругой муфты с тормозом. Работает сбрасыватель следующим образом: бревна, поступающие на бревнотаску, перемещаются грузонесущим органом (цепью) в продольном направлении до упора. По достижении конечного положения срабатывает концевой выключатель. По команде оператора толкатели приходят в движение и бревна сталкиваются на продольный транспортер или карман-накопитель, или непосредственно к деревообрабатывающему станку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	
Диаметр сбрасываемых бревен, см	13-65
Количество толкателей, шт.	2
Длина сбрасываемых бревен, м	3,5...8,0
Продолжительность цикла сбрасывания, с	2,1
Производительность за смену в технологическом потоке лесоцеха, м3	
односторонний сброс	94
двухсторонний сброс	188
Мощность, кВт	3
Габаритные размеры, мм	3200x860x925
Масса, кг	730

2. СБРАСЫВАТЕЛЬ БРЕВЕН модель СБР75-1



Предназначен для сбрасывания бревен продольных цепных транспортёров на подающий механизм или накопитель перед лесопильной рамой или станком для продольной распиловки бревен.



Применяется в механизированных лесопильных потоках цехов лесопильных предприятий.

Составные части сбрасывателя: привод, вал сбрасывающих рычагов, ролик направляющий, ограждения, рама.

Привод монтируется на раме, состоит из электродвигателя и редуктора, соединенных между собой втулочно-пальцевой муфтой.

Вал сбрасывающих рычагов монтируется на раме сборно-сварной конструкции. Средний рычаг вала посредством шатуна связан с кривошипом редуктора. Три рычага вала жестко закреплены на валу и шарнирно соединены с толкателями.

Направляющий ролик, предназначенный для удержания и направления

толкателей в процессе работы вала сбрасывающих рычагов, устанавливается на специальном кронштейне и крепится на эстакаде бревнотаски.

Ограждения коробчатой формы выполнены сварными из листового материала, уголков и сетки. Предназначены для ограждения всех рычагов сбрасывателя. Ограждения крепятся к полу цеха.

Сбрасыватель может работать в автоматическом режиме и по команде оператора с пульта управления. В обоих случаях работа сбрасывателя связана с работой бревнотаски. В первом случае бревна сбрасываются на накопитель, во втором – на подающий механизм перед лесопильной рамой или станком для продольной распиловки брёвен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	
Длина сбрасываемого бревна, м	3,5-7
Диаметр сбрасываемого бревна, мм	100-650
Число сбрасывающих рычагов	3
Ход сбрасывающих рычагов, мм	270
Продолжительность цикла сбрасывания, сек.	1,8
Мощность, кВт	3,2
Габариты, мм	4130x1470x1000
Масса, кг	870

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93